

3M

Temperature Logger <u>TL20</u>

Guide Book



(주)세니젠 경기도 과천시 주암동 179-7 T)02-3462-3143, F)02-573-3134

3M[™] Temperature Logger TL20

 ◆ 센서가 본체내부에 내장되어 있어 기기를 운송차 내부나 저 장고(냉장/냉동고, 온장고) 내부에 두고 온도를 측정 및 기록한다.
 ◆ 정해진 시간별로 온도 체크 및 기록을 저장하며 컴퓨터와 연결하여 데이터를 정리할 수 있다.

3M TL20 Temperature Logger system의 특징

- ♣ 가격이 저렴 !!!
- ♣ 정확하고 자세한 온도 정보
- ♣ 온도범위, 간격 조정가능
- ♣ 비밀번호 기능으로 임의조작 불가
- ♣ 소프트웨어는 엑셀과 호환가능 및 데이터 분석이 쉽다.

제 품	규격	소비자가격 (부가세별도)
TL 20 temperature logger	1 개	60,000 원
USB 연결 케이블	1개	20,000원
Software		free

(주)세니젠 경기도 과천시 주암동 179-7 T)02-3462-3143, F)02-573-3134

	Data table	Graphic	Summary	Report
• Reading	🚍 Upper Limit 📰 Low	ID : AAA00013 rer Limit 🗔 Inside Limit	2 	e: 563 Temp: 24.0
76				
70				
65				
60				
e				
		and a second		
		COMPANY CONTRACTOR		
5 40		1		
36				
30				
25				
				a hand a hard a hard a hard of the second



측정온도 범위와 정확도	−20℃ to +30 ℃: +/−0.5 ℃ +30 ℃ to +60 ℃;+/−1.0 ℃
온도 측정 단위	0.1 ℃
데이터 용량	12,000 data points
배터리 수명	12 months
데이터 측정 빈도	1 to 120 minutes
Monitoring Time	1 to 360 days
온도범위	From −20 °C to +60 °C
유통기한	From 1 day to 360 days
크기	70mm x 44 mm x 11 mm

1. TL20 **설치**



1. 3M_TempLogger_4_01_Setup 실행

Choose Install Location
Setup will install 3M Temperature Logger v.4.01 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C: WProgram Hiles W3M1W3M Temperature Logger
Space required: 12.5MB Space available: 18.8GB
Nullsoft Install System v2.18

3. 저장 경로를 설정합니다.



2. 약관에 동의합니다.



4. Install 화면

2. TL20 **설치**



*주의 :

프로그램 설치 시 USB Calbe 에 TL20을 연결하시지 않으셨다면, 연결을 하셔야 정상적으로 Driver가 인식하여 기기가 정상적으로 컴퓨터에서 작동합니다.

이 화면이 나올 때 아직 TL20을 컴퓨터에 연결 하시지 않으셨다면, 연결 하시기 바랍니다.

3. TL20



4. 컴퓨터와 TL20 연결하기



측면 하단부에 USB Cable 연결 후 컴퓨터 USB 단자에 연결하면 TL20이 컴퓨터에 연결되며, 컴퓨터 연결 후 Wake Up 버튼을 눌러 주시면, 전면부의 붉은색, 푸른색 LED 등이 5번 깜빡 거립니다.

5. TL20 Program main Layer



6. **관리자 암호 설정**

SM 3M Temperature Logger TL20 Series		
Eile <u>Setup H</u> elp		
Advance Configuration		
Graphic Setting	- I duance Configuration	
Data Logging Frequency (minute(s))	Delay start (Auto) 0 minute(s)	
Duration (day(s)) 1	Delay start (Manual) 240 minute(s)	
Maximum(day(s)) 9	Start (Auto / Manual) / Stop (Auto) 1: Start (Auto / Manual) / Stop (Auto)	
Upper Limit (캜) 60.0	📾 3M Temperature Logger TL20 Series	
Lower Limit (武) -20.0		
Please select temperature unit		
⊂ 캟 ⊙ 캜	Setup	
Picture	Setup Advance Configuration	
	Data Logging Frequency (minute(s))	:(s)
	Duration (day(s)) 1 Delay start (Manual) 240 min	ute(s)
	Maxin Maxin	(Auto / Manual) / Ston (Auto)
Chinner Information	You have the choice to set up an Administrative Password that will be	
	This password will allow you as the administrator to override any user	D flashing
	LOW password set up in each individual IL2U units processed by this computer and sent to your customers. If you choose not to set up the	
	Please select temperature unit Administrative Password and to leave this box blank, you can continue	
× I	Screen.	
	Picture	
	New Administrator Password のはいのののでのである	
	Re-enter Password	pn
	Confirm Cancel	
	Shipper Information	
	Read data from	
	3M Temperature Lo	gger
	v l	
	+60	+09:00 2007-08-30 11:31:33 8-30 20

7. 세부 조절 메뉴(Advance Configuation)

3M Temperature Logger TL20 Series Eile Setup Help Administrator Password Advance Configuration Graphic Setting Language Data Logging Frequency (minute(s)) Duration (day(s)) 1 Maximum(day(s)) Advance Logger TL20 Series		
Advance Configuration		
PI C Manual 240 Manual Delay [minute(s)]	Automatic / Manual Automatic Delay [minute(s)]	
Cton	240 Manual Delay [minute(s)]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Automatic	🔿 Automatic / Manual	② 정지 방법을 설정합니다.
3LED Option	Password Setting Password Setting	③ 기기 작동 시 LED 사용 방법을 설정
		④ Setting 값의 암호를 설정합니다.
Picture Shipper Information	200 / 200 available	
(5)	6	⑤ 측정하고자 하는 목적 대상의 이미 지 입력이 가능합니다.
Select Picture Image: Clear Clear Configuration".)	(200 characters max.) (Cannot be modified after pressed "Load	⑥ 부가정보의 입력이 가능합니다.

7. **측정결과 보기**(1)



측정 결과 출력을 위해서 TL20 을 컴퓨터에 연결한 후, 기기의 Wake Up 버튼을 눌러 인식을 시킨 후, Read Data from 3M Temperature Logger 버튼을 눌러 값 을 컴퓨터에 불러드립니다.

7. **측정결과 보기**(2)

19 G	🖻 🖬 🛛	2									
Setup		D	ata table		Gr	aphic		Summary		Report	
P	rint		All regis	strations	Da	ta outside o	f Limit	Data of Graph	ic zoom	ID : AAA0	0012
Sample	Origin (0	GMT -6	6.0)	Destinatio	on (GM	T-6.0)	°C	۴F	Alarm Hi	Alarm Low	^
615	2006-0	3-30	, 06:14:25	2006-	-03-30	, 06:14:25	24.4	4 75.9			
616	2006-0	3-30	, 06:15:25	2006-	-03-30	, 06:15:25	24.4	4 75.9			
617	2006-0	3-30	, 06:16:25	2006-	-03-30	, 06:16:25	24.	5 76.1			
618	2006-0	3-30	, 06:17:25	2006-	-03-30	, 06:17:25	24.	5 76.1			
619	2006-0	3-30	, 06:18:25	2006-	-03-30	, 06:18:25	24.	6 76.3			
620	2006-0	3-30	06:19:25	2006	03 30	, 06:19:25	24.	5 76.1			
621	2006-0	3-30	06:20:25	2006-	03-30	, 06:20:25	51.1	1 124.0	*		
622						, 06:21:25		4 173.1			
623						, 06:22:25		5 173.3	*		
624						, 06:23:25		2 172.8			_
625						, 06:24:25		2 171.0	*		
626						, 06:25:25		168.4	*		
627						, 06:26:25		1 165.4			
628						, 06:27:25		9 163.2			
629						06:28:25		7 161.1			
630								1 158.2			
631	2006-0	3-30	06:30:25	2006-	-03-30	, 06:30:25	47.5	9 118.2	*		
632	2006-0	3-30	06:31:25	2006-	03-30	, 06:31:25	36.	97.9	*		
633	2006-0	3-30	06:32:25	2006-	03-30	, 06:32:25	33.	5 92.3	*		
634	2006-0	3-30	06:33:25	2006-	03-30	, 06:33:25	31.0	87.8	*		
635	2006-0	3-30	06:34:25	2006-	03-30	06:34:25	29.1	7 85.5	*		~



TL20 에서 저장된 값을 Excel 과 Graphic을 이용하여 자료를 쉽게 관리 할 수 있습니다.